Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.:
item# **041040**

Hyundai Santa Fé



Konsole wie abgebildet positionieren

In die Mulde der Konsole die beiliegende Schraube eindrehen



Position console as illustrated

Mount enclosed screw into depression of console

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d´ installation
instrucciones de instalación

art: **041040** **Hyundai Santa Fé**



Positionnez la console comme illustré

Vissez la vis jointe dans le renforcement préformé de la console



Posicione la consola como mostrado

Atornille el tornillo adjunto en la depresión de la consola

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

installatie instructie
instrukcja montazû

art: **041040** **Hyundai Santa Fé**



Konsole zoals afgebeeld positioneren

In de ruimte in de konsole de meegeleverde schroef vastdraaien



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

W wyrobone wglebienie w uchwycie nalezy wkrecic zalaczona srube.

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de